MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES
Capital Nacional do Chimarrão

Manual de Operação



Visão frontal do terminal IP TIP 435G

1. Display.
2. LED de status
3. Teclas softkey: teclas com funções fixas
4. Teclas de navegação:
   - **OK:** confirmar a opção selecionada
   - ►: cursor para a direita.
   - ◄: cursor para a esquerda.
   - ▲: cursor para cima
   - ▼: cursor para baixo
5. Teclas com funções fixas:
   - : acessar a agenda
   - history: registros de chamadas
6. Teclas programáveis[1]: definida pelo usuário.
7. Teclas com funções fixas:
   - : chamadas viva-voz.
   - redial: chamar o último número discado.
   - Paginação do display das teclas programáveis.
8. Microfone do viva-voz.
9. Teclado alfanumérico.
10. Teclas com funções fixas:
    - vol+: aumentar o volume.
    - : interromper áudio.
    - vol-: diminuir o volume.
11. Teclas com funções fixas:
    - : chamada em espera.
    - flash: transferir uma ligação para outra pessoa.
    - : estabelecer uma conferência.

MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES
Capital Nacional do Chimarrão

Manual de Operação



* **Efetuar ligações para rede convencional.**

Para DDD 51: Somente o número diretofixo/móvel
Ex: 39831000 / 988XX00XX

Para qualquer outro DDD:
0 + DDD + Númerofixo/móvel
Ex: 01133330099 / 047988XXXXXX

* **Ramal x Ramal:**

Basta discar o ramal direto.
Ex: 0299

* **Transferência de Ligações:**

Ligação em curso basta efetuar: #RAMAL#
Ex : transferir para o ramal 206 = #206#

* **Puxar Ligações.**

55